



**MOTOR**  
**GETRIEBE**  
GmbH



**Motor & Getriebe GmbH**

Steindorf-Au 3  
A-5722 Niedernsill  
ATU 749 649 79

+43 (0) 676 / 5700226  
office@motor-getriebe.com  
www.motor-getriebe.com

## **EINBAURICHTLINIEN GETRIEBE**

**WICHTIG** - Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie mit dem Einbau des Getriebes beginnen! - **WICHTIG**

Wenn Sie die Herstellervorgaben, sowie die Einbaurichtlinien der Motor & Getriebe GmbH befolgen, sichern Sie die Haltbarkeit des erworbenen Getriebes und halten sich gleichzeitig auch an die vorgegebenen Garantiebedingungen.

### **EINBAU**

Wenn das Fahrzeug nach dem Einbau das erste Mal gestartet wird, muss der Leerlauf eingelegt sein.

Das Fahrzeug 15 Minuten laufen lassen – in dieser Zeit **keine Gänge einlegen**.

Nach dieser Zeit, muss die Ölmenge wieder geprüft werden.

Das Schaltgetriebe muss sorgfältig montiert werden, d.h:

1. genaue Untersuchung der Kupplung
2. genaue Untersuchung der Seile oder festen Verbindungen beim Gangschalter
3. Genaue Untersuchung der Halbachsen.
4. Einfüllung von Öl in Mengen und Qualität laut Herstellervorgaben.
5. Das Schaltgetriebe genau am Motor und den Befestigungsklauen anschrauben
6. Die Büchsen am Motorblock und Anlasser genau prüfen.

Die Montage eines Getriebes und andere Ersatzteile sollen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

**Wir wünschen viel Erfolg mit dem Einbau des Getriebes!**